

ASCON spa ISO 9001 Zertifiziert Temperaturregler mit <sup>1</sup>/<sub>16</sub> DIN-Maß - 48 x 48



# Modell M1



Bedienungsanleitung • M.I.U.M1-4/04.07 • Cod. J30-478-1AM1 DE








ASCON spa 20021 Bollate (Mailand) Italy via Falzarego, 9/11 Tel. +39 02 333 371 Fax +39 02 350 4243 http://www.ascon.it e-mail sales@ascon.it Temperaturregler mit <sup>1</sup>/<sub>16</sub> DIN-Maß - 48 x 48

# **Modell M1**







HINWEISE ZUR
ELEKTRISCHEN SICHERHEIT
UND ZUM
EMV-SCHUTZ

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam, bevor Sie das Instrument installieren

Klasse II Gerät für den Tafeleinbau

Dieser Regler entspricht der

**EG-Niederspannungsrichtlinie** n°73/23/EEC mit der Ergänzung n°93/68/FEC sowie der EN61010-1 · 93 + A2:95

11 00/00/ EEO 00W10 dol E1101010 1 . 00 1 / E.00

**Hinsichtlich der EMV** erfüllt dieses Instrument die Richtlinie 89/336/EEC mit der Ergänzung 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/13/EEC:

- Vorschriften zu HF-Emissionen

EN61000-6-3: 2001 für Wohnumgebungen

EN61000-6-4: 2001 für industrielle Umgebungen

- HF-Störfestigkeit

EN61000-6-2: 2001 für Industriegeräte und -systeme

Bitte beachten Sie, daß es in der Verantwortung des installierenden Technikers liegt, die Einhaltung aller Sicherheits- und EMV-Schutzbestimmungen sicherzustellen.


Dieser Regler verfügt über keinerlei vom Anwender zu wartenden oder instandzusetzenden Teile. Reparaturen an diesen Reglern können nur von speziell ausgebildetem Personal mit entsprechenden Geräten ausgeführt werden. Daher bietet Ascon einen technischen Kundendienst und Reparaturservice.

Bitte wenden Sie sich an Ihre nächstgelegene Ascon-Vertretung.

Alle für Sicherheit und EMV-Schutz relevanten Warnungen und Informationen sind mit dem Zeichen 🚾 kenntlich gemacht.

# INHALT

Installation	Seite	4
VERDRAHTUNG	Seite	8
MODELLSCHLÜSSEL	Seite	14
BEDIENUNG	Seite	18
SELBSTOPTIMIERUNG	Seite	28
TECHNISCHE DATEN	Seite	29
	VERDRAHTUNG MODELLSCHLÜSSEL BEDIENUNG SELBSTOPTIMIERUNG	VERDRAHTUNG Seite MODELLSCHLÜSSEL Seite BEDIENUNG Seite



Inhalt

# 1

# **INSTALLATION**


## 1.1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die Installation darf ausschließlich durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden.


Bitte beachten Sie bei der Installation des Reglers alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung. Dies gilt insbesondere für die mit dem Symbol (a) gekennzeichneten Sicherheits- und EMV-Schutzhinweise.

# $\Delta$ ( $\epsilon$


Um Berührung oder Kontakt mit spannungsführenden Teilen zu verhindern, muß der Regler in einem geschlossenen Gehäuse, einem Schaltschrank oder einer Schalttafel installiert werden.



# 1.2 ABMESSUNGEN



# 1.3 TAFELAUSSCHNITT



# 1.4 UMGFBUNGSBFDINGUNGEN



# Normale Betriebsbedingungen



Höhe über N.N. bis zu 2000 m.



Temperatur 0...50°C

% r. F. Feuchte 5...95 % r. F., nicht kondensierend

Besondere Betriebsbedingungen		Vorschlag
2000	Höhe über N.N. > 2000 m	Modell für 24Vac verwenden
₽°c	Temperatur >50°C	Lüfter einsetzen
% r.	F. Feuchte > 95 % r. F.	Kondensation durch höhere Temperatur verhindern.
19.441 19.44 20.44 20.44	Leitfähiger Staub	Filter verwenden

# Unzulässige Betriebsbedingungen





Korrosive Gase




Explosionsgefährdete Atmosphären

# 1.5 EINBAU IN SCHALTTAFEL [1]

#### 1.5.1 IN AUSSCHNITT FINSFTZEN

- 1 Tafelausschnitt anfertigen.
- 2 Dichtung überprüfen.
- 3 Instrument von Vorne einsetzen




#### UL note

[1] For Use on a Flat Surface of a Type 2 and Type 3 'raintight' Enclosure.


#### 1.5.2 BEFESTIGUNG

- 1 Montageklammern aufstecken.
- 2 Montageklammern zur Schalttafel schieben und zu fixieren.



# 1.5.3 MONTAGEKLAM-MERN I ÖSEN

1 Schraubendreher zwischen Regler und Klammern schieben und leicht drehen.




#### 1.5.4 HERAUSZIEHEN DES REGLERS



- 1 An diesen Punkten zusammendrücken
- 2 und herausziehen. Das Instrument kann durch statische Elektrizität beschädigt werden. Vor dem Herausziehen eine geerdete Fläche berühren.







# **VERDRAHTUNG**

# 2.1 KLEMMENBLOCK [1]










## **UL** notes

- [1] Use 60/70 °C copper (Cu) conductor only.
- [2] Wire size 1 mm<sup>2</sup> (18 AWG Solid/ Stranded)



# Empfohlene Kabelabschlüsse

	☐ Stift
Ø <b>5</b> +C	Kabelschuh AMP 165004 Ø 5.5 mm - 0.21 in
L	Abisolierte Leitung L 5.5 mm - 0.21 in

# VORSICHTSMAßNAHMEN ACE

## 2.2 EMPEOHI ENE I FITUNGSFÜHRUNG



Das Instrument ist für den Einsatz unter rauhen und störintensiven Umgebungen ausgelegt (Stufe IV des Industriestandards IEC 801-4). Dennoch sollten die folgenden Richtlinien beachtet werden:




Bei der Verdrahtung müssen alle relevanten Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Spannungsversorgungs- und Signalleitungen getrennt von leistungsführenden Leitungen halten. Leitungen nicht in der Nähe von Schützen, Relais oder Elektromotoren führen. Leitungen nicht in der Nähe von Leistungsschaltern führen. Dies gilt insbesondere für Phasenanschnittsteuerungen.


Eingangsleitungen von Netz- und Ausgangsleitungen getrennt führen.

Wenn dies nicht möglich ist, abgeschirmte Kabel verwenden und die Abschirmung einseitig erden.



#### 2.3 VERDRAHTLINGSREISDIEL





#### Anmerkungen:

- Vergewissern Sie sich, daß die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- 2] Schalten Sie die Spannungsversorgung erst ein, wenn alle elektrischen Anschlüsse vollständig verdrahtet wurden.
- 3] Entsprechend der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sollte der Netzschalter mit der MSR-Nummer des Instruments beschriftet werden, das er schaltet. Der Netzschalter sollte für den Bediener einfach zugänglich sein.
- 4] Das Instrument ist mit einer Träge Sicherung (PTC). Bei einem Ausfall der Sicherung sollte das Instrument zur Instandsetzung an den Hersteller gesendet werden.
- 5] Zum Schutz des Instruments sollten folgenden Sicherungen vorgesehen werden:
  - 2 AacT träge für 220Vac Relaisausgänge
  - 4 AacT träge für 110Vac Relaisausgänge
  - 1 AacT träge für Triac-Ausgänge
- 6] Relaiskontakte sind bereits durch integrierte Varistoren gesichert.

Bei induktiven Lasten und einer Versorgungsspannung von 24Vac sind Varistoren Kode A51-065-30D7 zu verwenden, die auf Anfrage lieferbar sind.


# 2.3.1 SPANNUNGS-VERSORGUNG

2.3.2 AUSGANG OP1

ΔC

Schaltnetzteil mit integrierter Sicherung (PTC), zweifach galvanisch getrennt

- Standardversion
   Netzspannung:
   100...240Vac (-15...+10%)
   Netzfrequenz: 50/60Hz
- Niederspannungs-Netzteil Betriebsspannung: 24Vac (-25...+12%) Frequenz: 50/60Hz oder 24Vdc (-15...+25%)
- Leistungsaufnahme 2.6W max.




# Al Einfacher Relaisausgang

- Schließer, Schaltleistung 2A/250 Vac (ohmsche Lasten)
- Träge Sicherung 2AacT (IEC 127)



# Bl Triac-Ausgang


- Schließer, Schaltleistung 1A/250 Vac (ohmsche Lasten)
- Träge Sicherung 1AacT (IEC 127)



Lasten) 24Vac

### 2.3.3 AUSGANG OP2

A] Logikausgang 0.5Vdc, ±20%, 30 mA max., nicht galvanisch getrennt



# B] Einfacher Relaisausgang

- Schließer, Schaltleistung 2A/250 Vac (ohmsche Lasten)
- Träge Sicherung 2Aac T (IEC 127)



#### **AUSGANG OP2**



# 2.3.4 AUSGANG OP4 (Option)



Bei Ausgang OP2 kann es sich um einen Relaisausgang handeln-(Standard) oder Logik.

Die Brücke auf der Hilfsteilplatine legt die Ausgangsart fest:


Stifte 1-2 verbunden: OP2 ist ein Relaisausgang


Stifte 2-3 verbunden: OP2 ist ein

Logikausgang

Analogausgang für Prozeßwert PV

- Galvanische Trennung 500Vac/1 min
- 0/4...20mA, 750Ω/ 15Vdc max.





# 2.3.5 SERIELLE SCHNITTSTELLE (Option)




- Galvanische Trennung 500Vac/1 min Entspricht EIA RS485, Modbus/Jbus-Protokoll
- ∧ Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der separaten Anleitung: gammadue® and deltadue® controller series serial communication and configuration




#### 236 PROZEREINGANG PV



- Polarität heachten
- Nur Ausgleichsleitung des gleichen Typs wie das eingesetzte Thermoelement verwenden
- Wenn abgeschirmtes Kabel verwendet wird, die Abschirmung einseitia erden.








- Bei 3-Drahtanschluß darauf achten, daß alle Leiter den gleichen Querschnitt aufweisen (1mm² min).
  - Maximal zulässiger Widerstand:  $20\Omega$  pro Leiter.
- Bei 2-Drahtanschluß müssen beide Leiter den gleichen Querschnitt aufweisen (1.5mm² min). Klemmen 5 und 6 mit einer Brücke verbinden.
- ♠ Bei einer Kabellänge von 15 m und einem Kabelguerschnitt von 1.5mm² eraibt sich ein Fehler von ca. 1°C.

# Pt100-Aufnehmer




# Für AT (2x Pt100) Sonderausführung




R1 + R2 müssen zusammen kleiner als 3200 sein.

#### 2-Draht- Transmitter








# 3 MODELL-SCHLÜSSEL

Auf dem Typenschild ist der vollständige Modellschlüssel des Reglers angegeben.

Die Hardwarekonfiguration kann auch über die Tasten des Reglers abgefragt werden wie in Abschnitt 4.2.2, Seite. 19 beschrieben.



# 3.1 PRODUKTKODE

Der Produktkode spezifiziert die Hardwarekonfiguration des Instruments, die durch verschiedene Hardwaremodule von spezialisierten Ingenieuren ergänzt werden kann

	Modell	Basisgerät	Zubehör	Konfiguration	
Kode:	M 1	A B C D	0 F G 0	/ I L M N	
Model	II				M 1
Verso	rgungss	pannung			Α
1002	240Vac (	-15+10%)			3
24Vac	(-25+1	12%) oder 24V	dc (-15+25	%)	5
Ausga	ing OP1				В
Relais					0
Triac					3

Serielle Kommunikation	Option	C	D
	Nicht installiert	0	0
Keine	Transmitterspeisung	0	6
	Transmitterspeisung und Analogausgang	0	7
RS485	Keine	5	0
Modbus/Jbus	Transmitterspeisung	5	6

Bedienungsanleitung	F
Italienisch/Englisch (standard)	0
Französisch/Englisch	1
Deutsch/Englisch	2
Spanisch/Englisch	3

Farbe der Frontplatte	G
Dunkelgrau (standard)	0
Beige	1

# 3.2 KONFIGURATIONSKODE

Der Konfigurationskode beschreibt die Softwarekonfiguration des Reglers.

Er besteht aus 4 Zahlen, aus denen die Einstellung des Reglers ersichtlich ist.

Eine Übersicht der Reglerkonfiguration entnehmen Sie bitte Abschnitt 4.5 auf Seite 26.



Die Tastenfolge zur Anzeige dieses Kodes ist in Abschnitt 4.2.2 auf Seite 19 beschrieben.

Eingangsart und -bereich			П
TR Pt100 IEC751	-99.9300.0 °C	-99.9572.9 °F	0
TR Pt100 IEC751	-200600 °C	-3281112 °F	1
TC L Fe-Const DIN43710	0600 °C	321112 °F	2
TC J Fe-Cu45% Ni IEC584	0600 °C	321112 °F	3
TC T Cu-CuNi	-200400 °C	-328752 °F	4
TC K Chromel-Alumel IEC584	01200 °C	322192 °F	5
TC S Pt10%Rh-Pt IEC584	01600 °C	322912 °F	6
DC-Eingang 050mV linear In technischen Einheiten			7
DC-Eingang 1050mV, linear In technischen Einheiten			8
Kundenspezifischer Eingang und Bereich			9

Regelart	Ausgänge	L
PID	Regelausgang: OP1 / Alarmausgang AL2: OP2	0
FID	Regelausgang: OP2 / Alarmausgang AL2: OP1	1
Ein/Aus-	Regelausgang: OP1 / Alarmausgang AL2: OP2	2
Regelung	Regelausgang: OP2 / Alarmausgang AL2: OP1	3
Anzeiger	Alarmausgang AL1: OP1 / Alarmausgang AL2: OP2	
mit 2 Alarmen	Alarmausgang AL1: OP2 / Alarmausgang AL2: OP1	5

Regelfunktion und Ruhezustand		М
Indirekt (AL1 Minimalalarm)	Signal bei Alarm: 0%	0
Direkt (AL1 Maximalalarm)	Signal bei Alarm: 0%	1
Indirekt (AL1 Minimalalarm)	Signal bei Alarm: 100%	2
Direkt (AL1 Maximalalarm)	Signal bei Alarm: 100%	3

# Wenn der Regler beim ersten



# Einschalten diese Meldung zeigt, In diesem Falle arbeitet der Regler

In diesem Falle arbeitet der Regler im Standby-Modus, bis die Konfiguration abgeschlossen ist (s. Abs. 4.6, Seite 26).


Alarmart und F	unktion des Alarms AL2	N
Keine		0
Sensorbruch		1
Vollbereich	Vollbereichsmaximalalarm	2
VOIIDEIEICII	Vollbereichsminimalalarm	3
Abweichung [1]	Alarm über dem Sollwert	4
Abweichung [1]	Alarm unter dem Sollwert	5
Abweichungs-	Alarmgabe außerhalb des Bereichs	6
bereich [1]	Alarmgabe innerhalb des Bereichs	7

## Anmerkungen:

[1] Nicht verfügbar, wenn der Regler als Anzeiger mit 2 Alarmen konfiguriert ist (an Stelle L ist 4 oder 5 eingetragen).

# 4 BEDIENUNG

# 4.1 FUNKTION VON TASTATUR UND ANZEIGE



#### 4.2 ANZFIGE


# In der Anzeigenfunktion kann die Einstellung des Reglers nicht verändert werden.

Wenn länger als 2 Sekunden keine Taste betätigt wurde, läßt der Regler das Display aufblinken und kehrt zum normalen Betrieb zurück.


# Anmerkungen

- [1] s. Seite 27
- [2] Diese Anzeige erscheint nicht, wenn eine Ein/Aus-Regelung gewählt wurde.

# 4.2.1 ANZEIGE DER PROZERDATEN



# 4.2.2 ANZEIGE DER KONFIGURATIONSDATEN




M1 - 3000 - 2002 / Release 00A

#### 4.3 PARAMETERFINSTELLUNG

# 4.3.1 EINGABE NUMERISCHER WERTE

(Beispiel: Änderung des Sollwerts von 275.0 auf 240.0)

Einmalige Betätigung der Tasten oder Sändert den angezeigten Wert um eine Einheit, d.h. der Wert wird um den kleinstmöglichen Betrag geändert. Wird die gehalten, ändert sich der Wert kontinuierlich mit zunehmender Geschwindigkeit. Durch Loslassen der Taste kann die Geschwindigkeit, mit der sich der Wert ändert. wieder verringert werden. Bei Erreichen des oberen bzw. des unteren Grenzwerts für den eingestellten Parameter bleibt der Wert konstant, auch wenn die Taste oder aedrückt gehalten wird.




# 4.3.2 EINSTELLUNGEN MIT PARAMETERLISTEN

(Beispiele zur Konfiguration finden sich auf Seite 26, 27)

Bei einmaliger Betätigung der Taste
oder wird die jeweils nächste oder vorhergehende Einstellmöglichkeit für den Parameter angezeigt.

Wird die Taste oder sedrückt gehalten, durchläuft der Regler mit einem Abstand von 0.5 Sekunden alle Einstellmöglichkeiten. Wenn der nächste Parameter aufgerufen wird, wird die angezeigte Einstellung für den Parameter übernommen.



# 4.3.3 SPERREN DER

Zum Sperren bzw. Freigeben der Tastatur betätigen Sie die Tasten und gleichzeitig und halten Sie diese 2 Sekunden gedrückt.

Zur Bestätigung der Eingabe blinkt die Anzeige einmal.

# 4.3.4 VERRIEGELN DER

Die Ausgänge können auf einem Ausgangssignal von 0% verriegelt werden, indem die Tasten und vorgleichzeitig gedrückt werden.

Bei verriegelten Ausgängen wird die Meldung [FF] anstelle des Sollwerts angezeigt.

Zum Entriegeln der Ausgänge betätigen Sie die beiden Tasten erneut (die Softstart-Funktion wird dabei aktiviert).



Normale Betriebsart

Gleichzeitig für 2 Sekunden drücken



Die Tastatur kann auch über die serielle Schnittstelle gesperrt bzw. freigegeben werden.

Wenn die Tastatur gesperrt wurde, bleibt diese Sperre auch nach einem Ausfall der Spannungsversorgung erhalten.

Die Ausgänge können auch über die serielle Schnittstelle verriegelt bzw. freigegeben werden.


Der Status der Ausgänge (Verriegelt/Freigegeben) bleibt auch nach einem Ausfall der Spannungsversorgung erhalten.

## 4.4 PARAMETRIERUNG




Die Parametereinstellung ist mit einem Timeout ausgestattet. Wenn für mehr als 30 Sekunden keine Taste betätigt wurde, kehrt der Regler wieder zur normalen Betriebsart zurück. Nachdem der gewünschte Parameter oder Kode gewählt wurde, kann dieser mit den Tasten ♠ oder ❤ verändert werden (s. Seite 20). Die angezeigte Einstellung wird in dem Moment übernommen, in dem die Taste 및 zur Auswahl des nächsten Parameters betätigt wird.

Mit der Taste wird die jeweils nächste Parametergruppe zur Anzeige aufgerufen.



(Konfigurationskode N = 0 oder 1)



# 4.5 PARAMETER-

## **ERSTE GRUPPE**

Die Parameter sind innerhalb der Gruppen entsprechend ihrer Funktionalität angeordnet.



# Alarmsollwert

Dieser Parameter erscheint nur, wenn der Regler mit zwei Alarmen ausgestattet ist. (Konfigurationskode L = 4 oder 5)




# Alarmsollwert

Alarmsollwert für die Ausgänge OP1 und OP2. Art und Arbeitsweise des Alarms sind von der Konfiguration abhängig.


Sensorbruch oder offener Eingang




Absolut-Alarm (gesamter Rereich)



Abweichungsalarm



Abweichungsbereichs-Alarm





Innerhalb des Proportionalbereichs bewirkt eine Regelabweichung SP -PV ein Ausgangssignal, das proportional zu dieser Regelabweichung ist.



# Nachstellzeit ti

Integralzeit, einstellbar von x.xx bis xx.xx Min. Einstellung #FF schaltet dir Integralzeit ab.

# £.d.

# Vorhaltezeit td

Differentialzeit; einstellbar von x.xx bis xx.xx Min. Einstellung #FF schaltet die Vorhaltetzeit ab



# Zykluszeit

Ein- / Ausschaltzyklus in Sek. In Abhängigkeit der cam Regler berechneten Stellaröße.



# Überschwing-Unterdrückung

Je kleiner der Wert für diesen Parameter (0,.99—>0.01) um so stärker wird das Überschwingen bei einer Änderung des Sollwerts reduziert, ohne das PID-Regelverhalten zu beeinflußen. Bei einer Einstellung von 1.00 ist die Überschwing-Unterdrückung nicht aktiv.




# Obere Ausgangsbegrenzung

Gibt den maximalen Wert an, den der Regelausgang annehmen kann



# Hvsterese

#### Hysterese



Hysterese des Regel ausgangs in Prozent der Bereichsspanne.

#### **ZWEITE GRUPPE**



Steigende Sollwertrampe Fallende Sollwertrampe

Maximale Sollwertrampe in Digits / Minute.

### F = Keine Sollwertrampe



# Untere Sollwertbegrenzung

OFF = Keine Sollw. Begrenzung.



# Obere Sollwertbegrenzung

### F = Keine Sollw. Bearenzung.



Alarmhysterese AL1




Schalthysterese für Ausgang 1 + 2 in % des Meßbereiches



# Eingangsfilter-Konstante

Eingangsfilter in Sekunden ### F = Funktion abgeschaltet

# Eingangsfilter-Konstante





# Meßwert -

Korrigiert den Meßwert über den Gesamtbreich um max. ± 60 digit

# Addr

# Geräteadresse

Geräteadresse einstellbar von 1 -247. Geräte an einer Schnittstelle müssen unterschiedliche Adressen haben

 $\square FF = Keine serielle kommunication$ 

r E.L o

Nullpunkt für Analogausgang Endwert für Analogausgang


Skalierung des Ausgangssignales OP4 Z.B. 4...20 mA entspricht 20 ...120 °C


#### 4.6 KONFIGURATION

Zur Konfiguration des Reglers wird ein 4-stelliger Kode eingegeben, der Eingangsart, Art des Regelausgangs und Alarme definiert (s. Abschnitt 3.2, Seite 16).



Nachdem der gewünschte Parameter oder Kode gewählt wurde, kann dieser mit den Tasten oder verändert werden (s. Seite 20). Die angezeigte Einstellung wird in dem Moment übernommen, in dem die Taste zur Auswahl des nächsten Parameters betätigt wird.





#### Anmerkung

Mit der Taste wird die jeweils nächste Parametergruppe zur Anzeige aufgerufen.

[1] Tabelle:


Verfügbare technische Einheiten:

Grad Celsius *	o[
Grad Fahrenheit *	oF
keine	nonE
mV	nU
Volt	П
mA	NA
Ampere	A
Bar	6Ar
PSI	PS I
r. F.	r h
рН	Ph

- Bei Thermoelement- und Pt100-Eingang ist die Auswahl auf °C oder °F beschränkt
- [2] Der skalierte Bereich muß eine Spanne von mindestens 100 Stellen aufweisen.
- [3] Bei einem Wert von 5000...9999 ist ein direkter Zugang zur Konfiguration möglich.

# 5 SELBSTOPTI-

Die Selbstoptimierung kann jederzeit gestartet oder beendet werden



Die grüne LED AT zeigt an, daß die Selbstoptimierung ausgeführt wird. Nach Abschluß der Selbstoptimierung werden die berechneten PID-Parameter gespeichert und die LED AT verlischt, nachdem der Regler wieder zum normalen Betrieb zurückgekehrt ist.

Die Selbstoptimierung ermittelt durch Beobachtung des Regelverhaltens bei Störungen die bestmögliche Einstellung für die PID-Parameter. Dieser Regler verfügt über zwei Arten der Selbstoptimierung, die automatisch anhand der Prozeßbedingungen beim Aufrufen der Selbstoptimierung gewählt werden: Verhalten bei schrittweiser Änderung Diese Methode eignet sich besonders wenn der Prozeßwert bei Beginn der Selbstoptimierung mehr als 5% der Bereichsspanne vom Sollwert entfernt ist. Sie bietet eine hohe Geschwindigkeit bei recht guter Annäherung an die optimalen Parametereinstellungen.

Eigenfrequenz

Diese Methode bietet sich an, wenn der Prozeßwert nahe dem Sollwert ist. Sie bietet den Vorteil einer höheren Genauigkeit, benötigt jedoch etwas länger zur Ausführung.

Um die Vorteile beider Optimierungsarten zu nutzen, wählt das Fuzzy-Tuning automatisch aus, wie diese beiden Methoden zur Berechnung der optimalen Werte für die PID-Parameter eingesetzt werden.

# Ansprechverhalten SP Ende der Ontimierung Sollwertänderung und Übernahme der herechneten Parameter ProzeRwert PV Beginn der Selbstoptimierung Regelausgang Eigenfreguenz Beginn der Selbstoptimieruna Prozeßwert PV Ende der Optimierung und Übernahme der berechneten Parameter Regelausgang

# **TECHNISCHE DATEN**

Spezifikationen (bei 25°C)	Beschreibung			
Frei konfigurierbar (s. Abschnitt 3.2, Seite 16, Abschnitt 4.6, Seite 26)				
Prozeßeingang PV (s. Seite 13 und Seite 16)	Gemeinsame Merkmale	A/D-Wandler mit 50.000 Stellen Meßintervall: 0.2 Sekunden Ausgangsaktualisierungs-Intervall: 0.5 Sekunden Korrektur des Eingangssignals: ±60 Stellen Eingangsfilter: 130 Sekunden, zuschaltbar		
	Genauigkeit	0.25% ±1 Stelle (für Temperaturaufnehmer) 0.1% ±1 Stelle (für mA und mV)		Von 100240Vac ist der Fehler zu vernachlässigen.
	Widerstandsthermometer (für $\Delta T$ : R1+R2 $<$ 320 $\Omega$ )	Pt100 bei 0°C (IEC 751), wahlweise C oder °F	2- oder 3 -Drahtanschluß	$\begin{array}{c} \text{R}_{\text{Leitung}} \ 20\Omega \ \text{max.} \ (3\text{-Leiter}) \\ \text{Fehler:} \ 0.35^{\circ}\text{C/}10^{\circ}\text{C} \ \text{T}_{\text{amb}} \\ 0.35^{\circ}\text{C/}10\Omega \ \text{R}_{\text{Leitung}} \end{array}$
	Thermoelemente	L,J,T,K,S (IEC 584) wahlweise °C oder °F	Interne Kaltstellenkompensation	R <sub>Leitung</sub> 150 $\Omega$ max. Fehler: <2μV/°C T <sub>amb</sub> <5μV/10 $\Omega$ R <sub>Leitung</sub>
	Gleichstrom	$420\text{mA}, 020\text{mA}$ mit externem Shunt $2.5\Omega$ Ri ${>}10\text{M}\Omega$	In techn. Einheiten mit einstellb.Dezimalpunkt Einstellbar von	Meßfehler: <0.1%/20°C T <sub>amb</sub>
	Gleichspannung	$\begin{array}{l} \text{1050mV, 050mV} \\ \text{Ri} > & \text{10M}\Omega \end{array}$	-999 bis9999 Min. Spanne 100 digit	
Abweichungsanzeige	Grüne LED leuchtet, wenn die Abweichung unter 1% liegt (s. Seite 18).			

#### 6 - Technische Daten

Spezifikationen (bei 25°C)	Beschreibu	ıng					
Betriebsarten	Anzeiger mit 2 Alarmen		Alarm AL1		Alarm AL2		
			OP1 - Rela	is oder Triac	OP2 - Logik oder Relais		
			0P2 - Logil	k oder Relais	OP1 - Relais oder Triac		
und Ausgänge	1 Regelkreis, PID- oder Ein/Aus-Regelung mit 1 Alarm		Regelausg	ang	Alarm AL2		
			OP1 - Rela	is oder Triac	OP2 - Logik oder Relais		
			OP2 - Logil	k oder Relais	OP1 - Relais oder Triac		
	Regelalgorithn			PID mit Überschwing-Unterdrückung oder Ein/Aus			
	Proportionalbe	ereich (Pb)	0.5999.9	9%			
	Nachstellzeit (ti)		0.1100.0		Abschaltbar	für PID-Regelung	
Regelung	Vorhaltezeit (td)		0.0110.0	00 Minuten	Abscriatibal		
nogolung	Zykluszeit		1200 Se			Tui Tib Hogolung	
	Überschwing-Unterdrückung		0.011.00				
	Obere Ausgangsbegrenzung			100.010.0%			
	Hysterese		0,110,0%			für Ein/Aus-Regelung	
Ausgang OP1	, , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250Vac, ohmsche Last (4A/120Vac)				
rangang or r	Triac, 1A/250Vac (ohmsche Last)						
Ausgang OP2				$/dc, \pm 10\%, 30mA ma$			
rangang or z	Relais, 1-poliger Schließer, 2A/250Vac, ohmsche Last (4A/120Vac)						
AL 1	Hysterese 0.10.0% der Bereichsspanne						
(Anzeiger mit 2 Alarmen)	Vollbereichsmaximalalarm		Grenzwert-Alarm: über den gesamten Skalenbereich einstellbar			ich einstellbar	
(		ereicnsminimaiaiarm					
	Hysterese 0.10.0% der Bereichsspanne						
Alarm AL2	Funktion	Minimalalarm	A1	Abweichungsalarm:	± Ber	eich	
			Alarmart und Sollwert	Abweichungsbereichs	-Alarm 0Be	reichsendwert	
		Maximalalarm		Grenzwert-Alarm	Gesan	ntbereich einstellbar	
		Sonderfunktion	Sensorbruch				

Spezifikationen (bei 25°C)	Beschreibung			
	Steigende/fallende Sollwertrampe. Zuschaltbar		0.1999.9 Stellen/min	
Sollwert	Untere Sollwertbegrenzung		Von Min. bis Max. des Meßbereiches	
	Obere Sollwertbegrenzung		Von Min. Grenze bis Meßbereichsendwert	
Analogausgang OP4	Galvanische Trennung: 50			
zur Ausgabe des Meßwerts (Option)	Auflösung 12 Bit (0.025%) Genauigkeit: 0.1 %		Ausgangsbereich: 0/420mA 750Ω/15V max.	
Fuzzy-Tuning: Einmalige	automatischer Auswahl	les Algorithmus	Schrittmethode	
Selbstoptimierung mit	abhängig von den Prozeß	•	Eigenfreguenz-Method	le .
Serielle Kommun. (Option)			1 0 1	
Transmitterversorgung	galv. Getrennt RS 485, Modbus/Jbus-Protokoll, 1200, 2400, 4800, 9600 bps, 2-Drahtübertragung +18Vdc ±20%, 30mA max. zur Versorgung externer Aufnehmer			o spo, z Bramason agang
	Prozeßeingang	Erkennung von Bereichsüberschreitung, Sensorbruch oder Kurzschluß mit automatischer Fehleranzeige und Setzen des Ausgangs auf Fehlersignal		
Betriebssicherheit	Regelausgang	Verhalten bei Fehler: 0% oder 100%, einstellbar		
Deu lebssiellei lieft	Parameter	Alle Parametereinstel nicht-flüchtigen Speid	lungen und Konfigurationsdaten werden in einem eher abgelegt	
	Zugangssicherung	Für den Zugang zu den Konfigurationsdaten ist ein Paßwort erforderlich.		
	Spannungsversorgung	100240Vac (-15+10%) 50/60Hz oder   24Vac, (25+12%) sowie   24Vdc (15+25%)   Leistungsaufn		Leistungsaufnahme 2.6W max.
Allgemeine	Elektrische Sicherheit EMV	EN61010, Installationsklasse 2 (2.5kV), Verunreinigungsklasse 2 Erfüllt die CE- Anforderungen für Industriegeräte und -systeme		
Spezifikationen	Zulassungen UL und cUL	File 176452		
	Eindringschutz EN650529	Klemmenblock IP20, Front IP65		
	Abmessungen	<sup>1</sup> / <sub>16</sub> DIN - 48 x 48, Tiefe 120 mm, Gewicht ca. 130 g		

# **GARANTIE**

Wir garantieren, daß die Produkte frei von Materialund Verarbeitungsfehlern sind. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Lieferdatum. Diese Garantie bezieht sich nicht auf Fehler, die daraus entstehen, daß das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung eingesetzt wird.

# ASCON'S WORLDWIDE SALES NETWORK

#### SUBSIDIARY

#### **FRANCE**

#### ASCON FRANCE

Phone: +33 (0) 1 64 30 62 62 Fax +33 (0) 1 64 30 84 98

## AGENCE EST

Phone: +33 (3) 89 76 99 89 Fax +33 (3) 89 76 87 03

#### AGENCE SUD-EST

Phone: +33 (0) 4 74 27 82 81 Fax +33 (0) 4 74 27 81 71

## USA

# **ASCON CORPORATION**

Phone: +1 630 482 2950 Fax +1 630 482 295

## DISTRIBUTORS

#### **ARGENTINA**

#### MEDITECNA S.B.I.

Phone +5411 4585 7005 Fax +5411 4585 3434

## **FINLAND & ESTONIA**

#### THE CONTROL OF

Phone +358 3 212 9400 Fax +358 3 212 9404

## **GERMANY**

# MESA INDUSTRIE ELEKTRONIK GMBH

Phone +49 2365 915 220 Fax +49 2365 915 225

#### GREECE

## CONTROL SYSTEM

Phone +30 31 521 055-6 Fax +30 31 515 495

#### **BRANCH OFFICE**

Phone +30 1 646 6276 Fax +30 1 646 6862

#### **PORTUGAL**

#### REGIQUIPAMENTOS LDA

Phone +351 21 989 0738 Fax +351 21 989 0739

#### **SPAIN**

#### INTERBIL S.L.

Phone +34 94 453 50 78 Fax +34 94 453 51 45

#### BRANCH OFFICE

Phone +34 93 311 98 11 Fax +34 93 311 93 65 Phone +34 918 969 111 Fax +34 918 969 112

# **SWITZERLAND**

# CONTROLTHERM GMBH

Phone +41 44 954 37 77 Fax +41 44 954 37 78

#### **TURKEY**

## KONTROL SISTEMLERI LTD

Phone +90 216 302 19 70-71 Fax +90 216 302 19 72

## **UNITED KINGDOM**

#### **EUKERO CONTROLS LTD**

Phone +44 20 8568 4664 Fax +44 20 8568 4115

# ■ TABELLE DER SYMBOLE

	Universal-Eingang
LC LC	Thermoelement
Pt100	Widerstandsther- mometer (Pt100)
	Temperatur-Differenz (2xPt100)
mA ∨	mA und mV
Custom -√	Kundenspezifisch
Hz	Frequenz
	Zusätzliche Eingänge
=	Stromwandler
REM □A r <b>Φ</b> ¬	Fernsollwert mA
REM H	Fernsollwert V
POT.	Rückmeldungs- Potentiometer

	Digitale Eingänge
4	Kontakt isoliert
$\forall$	Transistor NPN offen- er Kollektor
	TTL offener Kollektor
	Sollwert
LOC	Lokal
STAND BY	Bereitschaft (Stand-by)
	Sperren der Tastatur
×	Sperren der Aus- gänge
START UP	Anfahrfunktion
TIMER	Zeit-Funktion (Timer)
МЕМ	Gespeichert
REM	Fernsollwert
	Sollwert nach Pro- gramm

Digitale Eingänge	Funktionen der Digi- taleingänge
Kontakt isoliert	Automatik/Manual
Transistor NPN offen- er Kollektor	RUN, Halten, Rück- setzen und Pro- grammwahl
ITL offener Kollektor	HOLD PV Istwert Halten
Sollwert	Unterdrückung der Sollwertrampen
Lokal	Ausgänge
Bereitschaft (Stand-by)	1-Poliger Relais (NO oder NC)
Sperren der Tastatur	Triac
Sperren der Aus- gänge	Relais mit Umschaltkontakt
Anfahrfunktion	mA mA
Zeit-Funktion (Timer)	™A V mA mV
Gespeichert	<b>♦</b> ∏ Logik
Fernsollwert	
Sollwert nach Pro- gramm	